



## 填滿 EssenEx-100

將底層罩放在 EssenEx-100 玻璃容器的中間，空心冰芯模具反過來放在其上。將大約 50-200 克植物材料放在容器裡的底層罩周圍。植物材料需要新鮮的。乾燥的植物可以用 1:1 的水來變濕潤。植物材料要均勻且鬆散地分佈在底層罩周圍。請不要放入過多植物材料。取出冰芯模具並將 250 毫升冷凝器放入底層罩。將上層罩安裝在玻璃容器的邊緣上。



## 組裝蓋子和冰芯

請將冰芯在室溫下解凍 30 分鐘以避免裂開。

慢慢從冰芯模具中取出冰芯。將上螺母和冰芯盤從冰芯中取出。將冰芯掛在蓋子內部並通過扭好蓋子上的旋鈕使其固定。將帶有冰芯的蓋子放在容器上。



## 微波加熱

將杯子的 3/4 裝滿水，然後在微波爐的轉台上放置一個隔熱體，例如鍋墊或者硅膠墊。最後，將 EssenEx-100 精油提取器和杯子放在墊子上。



微波爐在全功率模式下運行 6-8 分鐘（標準微波範圍 900 瓦-1100 瓦）。更強功率的微波爐則可能需要更短時間。

開頭幾次運行微波爐的時候，請留意每次運行後剩餘多少冰。因為要確保所有殘留蒸汽都凝結，所以在微波爐運行結束時有一些冰剩餘是非常重要的。如果剩餘的冰過多，則表示可能需要更長的運行時間，植物材料不足或者植物材料過於乾燥。

微波循環結束後，讓 EssenEx-100 冷卻至少 5 分鐘，然後從微波爐中取出。**注意：EssenEx-100 可能很熱；切勿用雙手直接觸摸。**

取出後，需要再次讓其冷卻 15 分鐘才能打開，以提供時間使殘餘蒸汽冷凝。**請不要將 EssenEx-100 放置在冷的平面或者冷水中，因為它是熱的，驟冷會加劇玻璃容器爆裂的風險。**

## 分隔精油

移除蓋子和上層罩。小心取出冷凝燒杯，放置在水平面上。精油將作為一層薄膜浮在冷凝水面上。仔細地將 1/4 液體緩慢並連續地倒入 50 毫升容量瓶中。填滿容量瓶的大部分瓶頸。此時大約 95% 精油已被倒出。精油會浮在冷凝液頂部（即容量瓶瓶頸），使其容易移除。用吸量管小心地將油抽出，並儲存到玻璃瓶中。



保修：在符合相應法律的範圍內，賣方對使用本說明書以外的使用不作任何明示或暗示的保證。買方承擔所有使用風險和材料使用不當或不按說明書使用的風險。OilExTech 保證本產品自購買日期起一年內免於製造缺陷。

Rev. 5 - March 2017

© 2015-2017 OilExTech, LLC  
1110 NE Circle Blvd.  
Corvallis, OR 97330  
電話: 541-602-6410



oilotech.com