

# EssenEx-100™

მიკროტალღური ზეთის გამოსხდამიკროტალღური

წრაფი, ადვილი, & იაფი!

მპროდუქტებისგამოხდამიკროტალღური, ზედადის, მიკროტალღური და სხვა...  
ლინკისგამოხდამიკროტალღური

პროდუქტებისგამოხდამიკროტალღური



designed & produced in Corvallis, Oregon • U.S. Patent 9,486,716  
patent 630585 plus other Int'l Patents Pending

მიკროტალღური ზეთის გამოსხდამიკროტალღური

სერიული ნომერი



# EssenEx-100™

მიკროტალღური ზეთის გამოსხდამიკროტალღური

მიკროტალღური ზეთის გამოსხდამიკროტალღური



## EssenEx-100ის შემადგენლობა არის:

- 1x• EssenEx-100მიკროტალღური ზეთის გამოსხდამიკროტალღური (7" x7")
- 1x• კონუსური ფარი
- 1x• ცილინდრული ფარი
- 1x• 250 mL საზომი ჭიქა
- 2x• 1mL პიპეტები
- 4x• 1/2 სინჯარები
- 1x• 50 mL კოლბა
- 1x• OilExTech ჭიქა
- 1x• ყინულის გასაკეთებელი ფორმა
- 10x• მეტი 1/2 სინჯარები\*\* 5x• მეტი
- ყინულის გასაკეთებელი ფორმები\*\*
- 10x• 1 სინჯარები\*\*
- 10x• 1mL პიპეტები\*\*

## გაყინეთ წყალი ყინულის ბუდეში

სანამ დაიწყებთ, ჩვენ გირჩევთ გარეცხოთ ყველ კომპონენტი

სანამ EssenEx-100ს გამოიყენებთ, უნდა გაამზადოთ ყინულის მარტივი მასა. მოათავსეთ მარტივი ჭიქაში დაამაგრეთ პლასტიკური ჯოხის სახურავის დისკზე, სახურავის მაღალ დატოვებით სანტიმეტრი. გაავსეთ მარტივი წყლით ხაზამდე. მოათავსეთ დისკზე შეერთებულ პლასტიკური ჯოხი მარტივში ნაწილში. თუ საჭიროა დაამაგრეთ დისკი მარტივი წიბოვანი ლენტით. მოათავსეთ ჭიქა და მარტივი მასა საყინულში რომ წყალყა დაიქცეს ყინულის მასათ. შეიმუშავეთ გაყინვას 24საათამდე დასჭირდეს. მიკროტალღური ლუმენი



10x•3mLპიპეტები\*

\*\* არის მარტო EssenEx-100ის სრულ  
კომპაქტში

**გაავსეთ EssenEx-100**

მოათავსეთ EssenEx-100ის ქვედა ფარი შუშის



მცენარეული მასალა აზრის აუცილებელი.

შეგიძლიათ გამხმარი მცენარეების რეჰიდრატირება, მიუმატეთ წყალი დაახლოებით 1:1 თანაფარდობით (მცენარეთა წყალთან). მცენარის მასალა უნდა იყოს თანაბრად და თავისუფლად განაწილებული ქვედა ფართან. მტკიცედ არ ჩაალაგოთ მცენარის მასალა. ამოიღეთ კონუსური ფარი და მოათავსეთ 250 mL კონდენსატის კონტეინერი ქვედა ფარში. მოათავსეთ ზედა ფარი თავის პოზიციაში.



**სახურავი და ყინულის შეკრება**

**დადეთ მახრივ ბული ყინულის მასა. ოთხი ტემპერატურაზე 30 წუთით რომ ცოტათი გალღვეს.**

ნელ ამოიღეთ ყინული კონუსური ფარიდან. მოაცილეთ ზედა ხრახნი და ქალაღდის დისკი ყინულიდან. ძირითადად დაწვრილ მათავსეთ სახურავი და ყინულს ძირითადად მოათავსეთ დესახურავი EssenEx-100

**მიკროტალღური ღუმელი**

მცენარეული ზეთის გამოსახდელს აკარატზე.

*გაავსეთ ჭიქა 3/4 წყლით. შემდეგ მოათავსეთ ზოლ ტორი (მაგალითად: სილოკონის ფირფიტა) მიკროტალღურ ღუმელში. დაბოლოს, მოათავსეთ EssenEx-100 ფირფიტაზე, ჭიქის გვერდზე.*



აირჩიეთ სრული ძალა უფლებად მიკროტალღურისთვის და ჩართეთ დაახლოებით 6-8 წუთით (სტანდარტული 900-1100W მიკროტალღურისთვის). უფრო ძლიერ მიკროტალღურს ნაკლები დრო დასჭირდება.

დააკვირდით რამდენი ყინული ყოველ გამოცდის შემდეგ. მნიშვნელოვანია რომ ზოგიერთი ყინული არ გალღვეს რომ ყველა ნარჩენი ორთქლის კონდენცირება მოხდეს. თუმცეტი ყინული და რჩა, ნიშნავს რომ მიკროტალღურს მეტი დროსაჭირია, მეტი მცენარის მასალა საჭიროა, ან მცენარის მასალის არის ძალიან მშრალი.

როცა მიკროტალღურის ციკლი დასრულდება, დაელოდეთ EssenEx-100ს სანამ გაგრილდება რომ გამოიღოთ

**ზეთის განცალკევება**

მიკროტალღური და ნ (მინიმუმ 5 წუთი). **გაფრთხილება: შეიძლება რომ EssenEx-100 იყოს ძალიან ცხელი; ნუ შეეხებით შიშველი ხელებით.** ამოღების შემდეგ, დაელოდეთ კიდევ 15 წუთის სანამ გახსნით EssenEx-100 კონტეინერს. ეს დრო მოგცემს საშუალებას რომ დაწვრილი ორთქლი კონდენცირებას. **ნუ მოათავსებთ EssenEx-100 ციკლზე და პირზე ან ციკლზე წყალბოროცა ცხელა, იმიტომ რომ შეიძლება კონტეინერის შუშა გაბზაროს და გატეხოს.**

გადადგით სახურავი ზედა ფარდანი.  
ყურადღებოთ ამოღეთ კონდენსატის  
შარფი და დადეთ დონი ზედა  
პირზე. ზეთი იტივტივებს  
როგორც თელი ფენა კონდენსატის  
ზედაპირზე. ფრთხილად ასხით  
პირველი 1/4 სითხე 50 mL ფლგმანში  
ერთი წელი და უწყვეტი მოძრაობით.  
შეავსეთ ყელი სუმრავლესობა.

დაახლოებით 95% არსებული ზეთი  
გადაისხმება პირველ  
განცალკევებაზე. ზეთი  
იტივტივებს კონდენსატის ზედა  
ფლგმანის ყელში. პიპეტირებთ  
რომ ზეთი ამოიღოთ. გადარიცხეთ  
ზეთი მინის ფლკონში  
შენახვისთვის.

გარანტია: შესაბამისი კანონმდებლობის შესაბამისათ,  
გამყიდველი არ აკეთებს გამონატულ ან ნაგულისხმიან  
გარანტიას ამ პროდუქტის გამოყენებაზე მითითების  
გარდა ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში მითითებით.  
OilExTech გაძლებთ პროდუქტის გარანტიას, 1 წლით,  
ორიგინარული შექენის დღიდან.

Rev. 5 - მარტი 2017

© 2015-2017 OilExTech, LLC

1110 NE Circle

Bld. Corvallis,

OR 97330

Phone: 541-602-6410

oilotech.co

m

